



KIT DE EMERGENCIA

Recuerda tener las herramientas necesarias como triángulo reflectante, Destornillador, Cable de corriente, guantes de seguridad, entre otros.



BALANCEA LAS LLANTAS

se recomienda que la alineación y el balanceo se realicen cada 10 000 kilómetros, dos veces al año y en ambos ejes de la unidad



REVISA EL FILTRO DE AIRE

Revisar el filtro de aire cada 5,000 kilómetros y cambiar si es necesario



REVISA BANDAS Y CORREAS

Las bandas elásticas pueden durar 100,000 millas o más, pero esto puede variar enormemente dependiendo del entorno del vehículo



LIQUIDO DE TRANSMISIÓN

El período de tiempo para hacer la revisión o el cambio de aceite en vehículos de transmisión automática puede ser entre los 40.000 y 60.000 kilómetros.



PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Por lo general, es de 30 psi para un auto pequeño, 36 psi para uno mediano y 42 psi para uno grande



LÍQUIDO DE LOS FRENOS

Se recomienda reemplazar cada 2 años o un máximo de cada 4 años



REVISAR EL REFRIGERANTE

La recomendación general es que el refrigerante contenga el 50 % del paquete concentrado con el glicol y 50 % de agua.



ACEITE DE MOTOR

Cambiar el aceite de motor cada tres meses o 5.000 kilómetros.



REEMPLAZA LAS LUCES

Revisar los faros: hacer una inspección de los focos de cabina, guías, y direccionales.

Cualquier emergencia puedes comunicarte al
2336-9197 para Siniestros de automóvil y asistencias.